

Как обновить прошивку в видеорегистраторе MAGMA W5

Как выбрать нужную прошивку? Всё очень просто!

SN - это серийный номер (написан на аппарате, на коробке и гарантийном талоне), первые 4 цифры после # - это дата: 1117 – ноябрь 2017 года, 1807 - июль 2018 года. Для моделей 2017 года – прошивка SN2017, для 2018 года и далее – прошивка SN 2018.

Важно! Обновление видеорегистратора MAGMA W5 производить только с подключением кабеля питания и подачей напряжения в автомобиле!

Если прибор отключится во время обновления, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО устройства или выхода из строя самого устройства. Батареи MAGMA W5 может не хватить на полное обновление прошивки устройства.

- 1) Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».
- 2) Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
- 3) Запишите на карту памяти файл прошивки **magma w5.bin**. Только этот файл, больше ничего!
- 4) Вставьте карту памяти с записанными файлами в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.
- 5) На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор? Выберите **ДА** (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ).
- 6) Дождитесь окончания обновления. После обновления видеорегистратор выключится.
- 7) Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается обновиться).
- 8) Вы успешно обновились. Можно ехать. Счастливого пути!

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время обновления на видеорегистратор обязательно должно подаваться питание. Лучше прошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.
- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
- Файл «**Magma W5_180911(400mah).elf**» нужен для спец. программы Direct USB. Её нельзя скачивать на флешку и устанавливать в аппарат напрямую.
- **!!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, питания от usb не хватает, что приводит к тому, что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию! От выбора правильной прошивки зависит дальнейшая работа устройства!**